KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

PROGRAMMERE BASIC 800 NEWTON

Koble til strøm på motoren.

1. ØVRE GRENSE

Trykk og hold SET til det vises 1 i displayet, deretter slipp knappen. Trykk og hold UP-knappen inne, porten beveger seg oppover. Slipp UP-knappen ved ønsket stopp-punkt.
Juster UP/DOWN til ønsket posisjon. Avslutt med å trykke SET-knappen. Når det står 2 i displayet er øvre grense programmert for din portåpner.

2. NEDRE GRENSE

Nå vises tallet 2 i displayet. Trykk og hold DOWN til porten er ved ønsket nedre stopp-punkt. Juster UP/DOWN til ønsket posisjon. Avslutt med å trykke SET-knappen. Porten vil nå gå automatisk opp og ned en gang.
MOTOREN ER NÅ KLAR TIL BRUK. NB: Kun betjenes med tilhørende fjernkontroll etter programmering.

3. PROGRAMMERING AV FJERNKONTROLL

1. Midtre knapp på fjernkontrollen er programmert til tilhørende motor. Hvis ikke, følg punkt 2. og 3.
2. Hold inne CODE til LED-lampe lyser på motoren
3. Trykk ønsket knapp på fjernkontrollen 2 ganger, og LED-lampen på motoren vil blinke for å bekrefte fjernkontrollen. **FJERNKONTROLLEN ER NÅ AKTIV**

Øvrige knapper kan aktiveres til andre Krafer portåpnere og styre inntil tre porter samtidig.

For programmering av kodelås, se egen bruksanvisning.