Punkt 10
Programmere Motor

Koble til strøm på motoren.

Programering av motor:

- Hold SET knappen inne til displayet viser ”P1”.
- Trykk SET, og displayet viser ” OP”.
- Hold ”UP” knappen og porten beveger seg oppover. Display blinker ”OP”.
- Når porten har nådd ønsket øvre posisjon, trykk ”SET” Displayet viser nå ”CL”
- Trykk og hold ”DOWN” knappen til ønsket nedre posisjon, eller når porten når veggen i overkant. Displayet blinker ”CL”.
- Trykk ”SET” **Motoren kjører nå porten automatisk en prøverunde.**
- Etter prøverunden skal displayet vise ”--” Da er programmeringen komplett.

Tastaturet på motor er kun for programmering. Når den er klar benyttes kun fjernkontroll.

Fjernkontrollene er vanligvis ferdig programert fra fabrikk.
Hvis ikke, følg instrukser nedenfor.

Programering av fjernkontroller:

- Trykk ”CODE” knappen på motoren gang. Displayet viser ”SU”.
- Trykk 2 ganger på fjernkontrollens knapp som ønskes aktivert. Display blinker ”SU”.
- MAX 20 enheter kan programmeres.

Øvrige knapper kan aktiveres til andre Krafer motorer og styre inntil 3 porter.

Hengelåsknappen er en tastelås.
Kan aktiveres i program 4 på motor (anbefales ikke).

For progamering av kodelås, be om egen bruksanvisning